

TIEFENREINIGER MASTER PRO BENUTZERHANDBUCH

Modell: W05-75

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.
Bewahren Sie es für zukünftige Verwendung gut auf.

WARNHINWEISE VOR DER BENUTZUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur Wasser mit einer Temperatur unter 40 °C.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Kunstgegenständen, Handarbeiten, Fasern oder Gegenständen, die nicht für die Reinigung mit Wasser geeignet sind, sowie empfindlichen Oberflächen (z. B. Böden, Tische usw.).
- Neigen Sie das Gerät nicht, wenn sich Wasser im Tank befindet, um ein Durchnässen des Bodens zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und entleeren Sie den Schmutzwassertank, sobald der maximale Füllstand erreicht ist.
- Stellen Sie sicher, dass das verwendete Reinigungsmittel für die zu reinigenden Gegenstände geeignet ist.
- Das Gerät kann beim Reinigen von Teppichen mit langem Flor aufgrund eines blockierten Luftauslasses stoppen. Wenn eine große Menge Schaum oder Schmutzwasser austritt, schalten Sie das Gerät aus und entleeren Sie den Schmutzwassertank, bevor Sie es erneut verwenden.
- Verwenden Sie keine schäumenden Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass Benutzer, die Hilfe benötigen (einschließlich Kinder), während der Benutzung beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten wie Pestizide, Haarfärbemittel oder Schmierstoffe.
- Saugen Sie keine brennbaren oder entzündlichen Gegenstände oder Zigaretten auf.
- Saugen Sie kein Öl, keine heiße Luft und keinen trockenen Staub auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist. Vermeiden Sie Knicken, Drauftreten oder starkes Ziehen am Schlauch.
- Blockieren Sie den Luftauslass nicht, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Beenden Sie die Nutzung bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht eigenständig.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Wind oder Regen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Saugen Sie keinen Staub mit infektiösem Risiko auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne korrekt eingesetzten Schmutzwassertank.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicepartner oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Nutzung eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät kann mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden; eine Einstellung der Frequenz ist nicht erforderlich.

KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst. Nutzen Sie Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI BESTIMMTEN STÖRUNGEN

- Das Gerät ist hauptsächlich für den Nassbetrieb vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zum Aufsaugen großer Mengen trockenen Staubs.
- Trocknen Sie bei sehr niedrigen Temperaturen den Schmutzwassertank, den Frischwassertank und das Innere des Schlauchs, um ein Einfrieren zu vermeiden.
- Entfernen Sie Fremdkörper aus dem Schlauch, falls dieser verstopft ist, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

RICHTIGE VERWENDUNG VON NETZKABEL UND STECKER

- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Ziehen Sie vor Wartung, Prüfung oder Transport den Netzstecker.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie den Stecker von Kindern fern.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht und ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt heraus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker.
- Verwenden Sie keine überlasteten Steckdosen.
- Bei Störungen Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

FOLGENDE GEGENSTÄNDE DÜRFEN NICHT AUFGESAUGT WERDEN

- Trockener Staub
- Große Mengen Pulver
- Große Mengen Sand oder Steine
- Große Mengen Abfall
- Metallgegenstände wie Nadeln oder Stecknadeln

- Große Plastiktüten oder Strümpfe
- Gegenstände, die leicht im Gerät stecken bleiben können

ACHTUNG

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Reinigung.
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Heizgeräten fern.
- Beenden Sie den Betrieb, wenn die Wassersprühdüse blockiert ist.
- Beenden Sie den Betrieb, wenn Fremdkörper eingesaugt wurden.
- Entleeren Sie die Tanks vor erneuter Nutzung, falls eine Blockade aufgetreten ist.
- Neigen Sie das Gerät nicht und stellen oder setzen Sie sich nicht darauf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern.
- Nicht für den Außenbereich geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn die Saugöffnung blockiert ist.

GERÄTEÜBERSICHT

TEILELISTE

1. Griff
2. Schalter
3. Große Bürste
4. Frischwassertank
5. Entriegelungstaste für Bürste
6. Bürstengriff
7. Bürstenhaken
8. Taste für Schmutzwassertank
9. Schmutzwassertank
10. Netzkabel
11. Kabelhalter
12. Schlauch
13. Kleine Bürste
14. Selbstreinigungsteil

VORBEREITUNG VOR DER BENUTZUNG

1. Entfernen Sie den Schlauchhaken vom Griff, setzen Sie ihn in das Gerät ein und schrauben Sie ihn fest.
2. Nehmen Sie den Frischwassertank heraus (in einem Winkel von ca. 30°).
3. Entfernen Sie die Dichtung, füllen Sie den Tank und verschließen Sie ihn wieder.
4. Setzen Sie den Frischwassertank ein, indem Sie zuerst den unteren Teil fixieren.
5. Montieren Sie die gewünschte Bürste.
6. Wickeln Sie den Schlauch um die Basis und befestigen Sie ihn am Haken.

BEDIENUNG

1. Stecken Sie das Netzkabel ein und drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
 2. Drücken Sie die Taste für das Wassersprühen.
 3. Bewegen Sie die Bürste vor und zurück, um Flecken zu entfernen.
 4. Drücken Sie die Bürste auf die verschmutzte Stelle, um das Schmutzwasser aufzusaugen.
 5. Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus und verstauen Sie den Schlauch.
- Hinweis: Reinigen Sie den Schmutzwassertank nach jeder Benutzung, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.
6. Verwenden Sie für große Flächen die große Bürste, um Zeit zu sparen.

ENTFERNEN HARTNÄCKIGER FLECKEN

Verwenden Sie ein Textilreinigungsmittel. Mischen Sie Wasser und Reinigungsmittel im richtigen Verhältnis und füllen Sie den Tank bis zur Markierung „FULL“.

1. Öffnen Sie die Einfüllöffnung und füllen Sie den Frischwassertank.
2. Geben Sie das Reinigungsmittel in den Tank.

REINIGUNG DES FRISCHWSSERTANKS

1. Gießen Sie das Wasser aus dem Tank.
2. Setzen Sie den leeren Tank ein und drücken Sie die Sprühtaste, um restliches Wasser auszustoßen.
3. Neigen Sie das Gerät nach dem Ausstecken, um das restliche Wasser abzulassen.

REINIGUNG DES SCHMUTZWSSERTANKS

Reinigen Sie den Schmutzwassertank nach jeder Benutzung.

1. Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Wasser im Frischwassertank befindet, setzen Sie das Selbstreinigungsteil ein, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Sprühtaste.
2. Reinigen Sie den Tank, bevor der maximale Füllstand erreicht ist. Der Schwimmer stoppt die Saugfunktion automatisch, wenn der Tank voll ist.
3. Nehmen Sie den Tank heraus, öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie Luftführungsrohr und Schwimmer.
4. Reinigen Sie alle Teile gründlich.
5. Reinigen Sie die Tankrohre und Führungsrippen, setzen Sie den Schwimmer korrekt ein und schließen Sie den Deckel.
6. Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder in das Gerät ein.

FEHLERBEHEBUNG

Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht

- Stecker nicht richtig eingesteckt
- Netzkabel beschädigt
- Gerät ausschalten, Stecker korrekt einstecken oder Kundendienst kontaktieren.

Kein oder nur wenig Wasseraustritt

- Sprühdüse blockiert
- Griff oder Pumpe beschädigt
- Bürste entfernen, Düse reinigen oder Kundendienst kontaktieren.

Keine oder schwache Saugleistung

- Gerät nicht eingeschaltet
- Schmutzwassertank voll
- Schlauch beschädigt oder nicht korrekt angeschlossen
- Lufteinlass-Schwamm blockiert
- Gerät einschalten, Tank entleeren, Schlauch prüfen, Schwamm reinigen oder austauschen.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung: Tragbarer Teppichreiniger

Modell: W05-75

Spannung/Frequenz: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Nennleistung: 750 W

Max. Unterdruck: ≥ 15 kPa

Tankkapazität (Frisch-/Schmutzwasser): 1080 ml / 800 ml

Schutzart: IPX4